

Scan en ontdek
onze website



Sealmachines

Imagopackgroup



Imagopackgroup

Verpakkingen, specerijen en sauzen



Nijverheidslaan 66
B-8540 Deerlijk, België

✉ info@imagopackgroup.be
📷 [@imagopack.group](https://www.instagram.com/imagopack.group)

☎ 056 21 41 58
🌐 www.imagopackgroup.be

Type schalen

(altijd een gaatje in de folie prikken bij het opwarmen)

PP schalen

Enkel in microgolfoven

Thermoform - goedkoper maar minder sterk
Spuitsgiet - duurder en steviger

CPET schalen

Microgolfoven

Oven op max 180°C, de sealfolie mag op het bakje blijven.

Niet onder de grill plaatsen

Novato schalen

Microgolfoven

Oven op max 180°C, de sealfolie mag op het bakje blijven.

Niet onder de grill plaatsen



A03817

Sealmachine Type 190

Gebruik

- 20 à 25 bakjes sealen per dag
- Altijd rollen van 190mm breed

Sealfolie

Novato en CPET

peelable	I-PACK peel PET MB 25 AF 190mmx500m	A02808
non peelable	MYLAR 850 190mmx750M C-PET AF NONPEEL	A09683

PP

non peelable	I-PACK lock PP HB 55AF 190mmx230mm	A02588
peelable	I-PACK peel PP/PET/PE MB 62 AF 190mmx250mm	A03092

Inlegringen (zonder adapterplaat)

Foto	Inlegring 1002 1-vaks	A02321
Foto	Inlegring 1052 1-vaks 171 x 127 "Lasagne"	A03440
Foto	Inlegring 2187 - 187/137/25 (1-vaks)	A04663



A04227

Sealmachine Type 290

Gebruik

- Professioneel gebruik
- Mogelijkheid tot pasteuriseren in een menuschaal (2,2 kg)
- Altijd rollen van 190mm breed

Sealfolie

Novato en CPET

peelable	I-PACK peel PET MB 25 AF 190mmx500m	A02808
non peelable	MYLAR 850 190mmx750M C-PET AF NONPEEL	A09683

PP

peelable	I-PACK peel PP/PET/PE MB 62 AF 190mmx250m	A03092
non peelable	I-PACK lock PP HB 55 AF 190mmx230m	A02588

Inleggingen (+ adapterplaat [A02323](#))

Foto	Inlegging 1002 1-vaks	A02321
Foto	Inlegging 1052 1-vaks 171 x 127 "Lasagne"	A03440
Foto	Inlegging 2187 - 187/137/25 (1-vaks)	A04663



A03845

Sealmachine Type 325

Gebruik

- Professioneel gebruik
- Mogelijkheid tot pasteuriseren in een halve gastro (8 à 9 kg)
- Rollen van 190mm of 340mm

Sealfolie

Novato en CPET

peelable	I-PACK peel PET MB 25 AF 190mmx500m	A02808
non peelable	MYLAR 850 190mmx750M C-PET AF NONPEEL	A09683
1/2GN	I-PACK peel PET MB 25 AF 340mmx500m	A10639

PP

peelable	I-PACK peel PP/PET/PE MB 62 AF 190mmx250m	A03092
non peelable	I-PACK lock PP HB 55 AF 190mmx230m	A02588
1/2GN	I-PACK lock PP MB 62 AF 330mmx400m	A03846

Inlegging (+ adapterplaat [A03847](#), tenzij je enkel met 1/2GN sealt)

Foto	Inlegging 1002 1-vaks	A02321
Foto	Inlegging 1052 1-vaks 171 x 127 "Lasagne"	A03440
Foto	Inlegging 2187 - 187/137/25 (1-vaks)	A04663
Foto	Inlegging Type 325 voor 1/2GN	A03846

Correct sealen doe je zo

Je product moet koud geseald worden!
Zo ga je condens tegen en krijg je geen verwaterde saus.

1



Breng je machine naar de correcte temperatuur:

- PP 175°C
- CPET 190°C

2



Plaats de inlegging correct.
Vermijd vuile randen!



3



Trek de folie tot 1,5cm
voorbij het bakje.



4



Sluit de sealmachine,
wacht 2 seconden
en open opnieuw.



Pasteuriseren als een pro

Altijd NON Peelable sealfolie gebruiken!

1



Verwarm je voeding naar een minimum kerntemperatuur van 85°C.

2



Vul het product heet af volgens het gewenste volume, tot min. 1cm van de rand

3



Seal het bakje, wacht 3 seconden.

4






Laat het bakje 5 minuten in de ruimte staan. Zo dood je alle mogelijke overgebleven bacteriën door eigen warmte.

5



Plaats de bakjes zo verspreid mogelijk in de snelkoeling. De houdbaarheid is nu min. 3 à 4 weken.

Overzicht

	 Type 190	 Type 290	 Type 325
Gebruik	professioneel gebruik	professioneel gebruik	professioneel gebruik
Breedte rol	altijd 190 mm	altijd 190 mm	190 of 340 mm
Adapterplaat	enkel inlegringen	ja + inlegringen	ja + inlegringen
Pasteuriseren	Nee	in menuschaal (2,2kg)	in 1/2 GN (8 à 9 kg)
Sealen van Novato, CPET en PP schalen	Ja	Ja	Ja
Peelable folie	Ja	Ja	Ja
Non-peelable folie	Ja	Ja	Ja